



©2007 Research In Motion Limited. Reservados todos los derechos. BlackBerry y las marcas relacionadas pertenecientes a RIM, así como las imágenes y símbolos son propiedad exclusiva de Research In Motion Limited. RIM, Research In Motion, BlackBerry, "Always On, Always Connected" y el símbolo del "sobre en movimiento" están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. y pueden estar registradas o pendientes de registro en otros países. Todas las demás marcas, nombres de productos, nombres de empresas, marcas comerciales y marcas de servicios son propiedad de sus respectivos propietarios.

MAT-16753-005 | PRINTSPEC-021 | SWD-259996-0827033542-005 | RBS21CW



Sugerencias BlackBerry Pearl 8130 Smartphone

 **BlackBerry Pearl™**

Comienzo

Consulte la *Guía de inicio rápido* suministrada con el dispositivo para obtener instrucciones detalladas.

Lista de verificación de la configuración

Complete las tareas siguientes para configurar el dispositivo. Consulte la *Guía de inicio rápido* suministrada con el dispositivo BlackBerry® para obtener ayuda.

- Inserción de la batería
- Cargar la batería
- Completar el asistente de configuración

Teclas y características




Sugerencias de escritura

- Para escribir una letra en mayúsculas, mantenga pulsada la tecla de dicha letra hasta que aparezca en mayúsculas o pulse la tecla y la tecla de la letra.
- Para escribir el carácter alternativo de una tecla, pulse la tecla y la tecla que corresponda. Por ejemplo, para escribir un signo de interrogación (?), pulse la tecla y .
- Para insertar un símbolo, pulse la tecla . Para ver más símbolos, vuelva a pulsar la tecla . Escriba la letra que aparece debajo del símbolo.
- Para escribir un carácter con acento o un carácter especial, mantenga pulsada la tecla de dicha letra y gire la rueda de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Haga clic en un carácter. Por ejemplo, para escribir ü, mantenga pulsada y gire a la izquierda la rueda de desplazamiento hasta que se resalte ü. Haga clic en la rueda de desplazamiento.
- Para activar el bloqueo numérico, mantenga pulsada la tecla y pulse la tecla . Para desactivar el bloqueo numérico, pulse la tecla .


Ahorre tiempo.

Consulte la *Guía de inicio rápido* suministrada con el dispositivo BlackBerry® o haga clic en **Ayuda** en el dispositivo para obtener más información sobre cómo usarlo.

Sugerencias para la pantalla de inicio

- Para abrir la lista de aplicaciones, pulse la tecla .
- Para volver a la pantalla de inicio, pulse la tecla .
- Para bloquear el teclado, mantenga pulsada la tecla  en la pantalla de inicio. Para desbloquear el teclado, pulse la tecla  y la tecla .
- Para bloquear el dispositivo, defina una contraseña. En la pantalla de inicio, mantenga pulsada la tecla . Para desbloquear el dispositivo, escriba la contraseña. Pulse la tecla .
- Para alternar entre los perfiles de notificación Predeterminado y Vibrar, en la pantalla de inicio, mantenga pulsada la tecla .


Sugerencias para el teléfono

- Para efectuar una llamada desde la pantalla de inicio, introduzca el número de teléfono. Pulse la tecla .
- Para finalizar una llamada, pulse la tecla .
- Para responder a una llamada, pulse la tecla .
- Para activar o desactivar la función de silencio durante una llamada, pulse la tecla **Silencio**.
- Para activar o desactivar el altavoz durante una llamada, pulse la tecla .
- Para ajustar el volumen durante una llamada, pulse las teclas **de volumen**.
- Para llamar a un contacto o número de teléfono resaltado, pulse la tecla .

Pruebe esto

Realice una llamada mediante un comando de voz.

1. En la libreta de direcciones, pulse la tecla .
2. Haga clic en **Nueva dirección**.
3. Escriba la información del contacto.
4. Haga clic en la rueda de desplazamiento.
5. Haga clic en **Guardar**.
6. En la aplicación de marcación por voz, espere un sonido.
7. Diga "**Llamar**" seguido del nombre de un contacto o un número de teléfono.

Para finalizar la llamada, pulse la tecla .

Sugerencias para mensajes

- Para desplazarse hacia arriba en un mensaje, pulse .
- Para desplazarse hacia abajo en un mensaje, pulse .
- Para desplazarse hasta la parte superior de la lista de mensajes, pulse .
- Para desplazarse a la parte inferior de una lista de mensajes, pulse .
- Para resaltar mensajes adyacentes, mantenga pulsada la tecla  y gire la rueda de desplazamiento.
- Para redactar un mensaje desde la lista de mensajes, pulse la tecla .
- Para responder a un mensaje, pulse la tecla .
- Para responder a todos, pulse la tecla .
- Para reenviar un mensaje, pulse la tecla .

Pruebe esto

Copie texto de un mensaje y péguelo en otra aplicación.

1. En un mensaje, coloque el cursor antes del texto que desea copiar.
2. Pulse la tecla  y gire la rueda de desplazamiento.
3. Haga clic con la rueda de desplazamiento.
4. Haga clic en **Copiar**.
5. Coloque el cursor donde desee pegar el texto.
6. Haga clic con la rueda de desplazamiento.
7. Haga clic en **Pegar**.

Sugerencias para el explorador

- Para acceder a un vínculo, haga clic en el vínculo.
- Para ir a una página Web concreta, pulse la tecla .
- Para insertar un punto (.) en el campo de dirección Web, pulse la tecla .
- Para insertar una barra (/) en el campo de dirección Web, pulse la tecla y la tecla .
- Para ocultar el título, pulse la tecla . Para ver el título, pulse la tecla .
- Para agregar un favorito, pulse la tecla .
- Para abrir la lista de favoritos, pulse .
- Para interrumpir la carga de una página Web, pulse la tecla .
- Para cerrar el explorador, mantenga pulsada la tecla .

Pruebe esto

Desplácese línea a línea por una página Web.

1. En una página Web, pulse la tecla .
2. Haga clic en **Seleccionar modo**.

Para seleccionar sólo los vínculos y los campos a medida que se desliza por una página Web, pulse la tecla . Haga clic en **Ver modo**.

Sugerencias para el organizador

- Para ir al día, semana o mes siguiente del calendario, pulse la tecla .
- Para ir al día, semana o mes anterior del calendario, pulse la tecla y la tecla .
- Para convertir una medida en la calculadora, escriba un número. Haga clic en la rueda de desplazamiento. Haga clic en **A sist. métrico** o **Desde sist. métrico**. Haga clic en un tipo de conversión.
- Para cambiar el estado de una tarea en la lista de tareas, resalte la tarea. Pulse la tecla .
- Para buscar un contacto en una lista de contactos, escriba el nombre o las iniciales del contacto separadas por un espacio.

Pruebe esto

Asigne una melodía de llamada a un contacto.

1. En la libreta de direcciones, resalte un contacto.
2. Pulse la tecla .
3. Haga clic en **Editar**.
4. Haga clic en la rueda de desplazamiento.
5. Haga clic en **Agregar melodía de teléfono personalizada**.
6. Establezca una melodía de llamada.
7. Pulse la tecla .
8. Haga clic en **Guardar**.

Sugerencias para multimedia

- Para acercar una imagen, pulse .
- Para alejar una imagen, pulse .
- Para ajustar la imagen a su tamaño original, pulse .
- Para girar una imagen, pulse la tecla .
- Para hacer una pausa en una presentación de diapositivas, pulse la tecla .
- Para reanudar una presentación de diapositivas, pulse la tecla .
- Para hacer una pausa en un vídeo o una canción, pulse la tecla **Silencio**.
- Para reanudar la reproducción de un vídeo o una canción, pulse la tecla **Silencio**.

Pruebe esto

Haga una fotografía.

1. En la cámara, haga clic con la rueda de desplazamiento.
2. Realice una de las acciones siguientes:
 - Para hacer otra fotografía, haga clic en el icono de la **cámara**.
 - Para eliminar la imagen, haga clic en el icono de la **papelera**.
 - Para establecer la imagen como una imagen de ID de llamada o como fondo de la pantalla de inicio, haga clic en el icono de **recorte**.
 - Para reenviar la imagen, haga clic en el icono del **sobre**.
 - Para cambiar el nombre de la imagen y guardarla, haga clic en el icono de la **carpeta**.